

Instrucțiuni de utilizare și siguranță

MKS-1100 SINK | Pentru produsul montat

Înainte de prima utilizare

- Verificați fixarea contrablatului, cuvei, clemelor, bateriei și a susținerii.
- La consolă și consolă + două picioare: ancorarea posterioară este obligatorie. La patru picioare: toate tălpile au contact stabil cu pardoseala.
- Racordați alimentarea și evacuarea; verificați etanșeitatea înainte de folosire. Îndepărtați foliile și protecțiile de transport.

Folosire curentă

- Folosiți chiuveta pentru spălare și pregătire uzuală. Păstrați scurgerea și preaplinul libere.
- Nu vă așezați și nu urcați pe blat, cuvă, capac sau contrablat. Nu mutați produsul încărcat ori racordat.
- Ridicați capacul cu ambele mâini; așezați-l pe un suport stabil și în locașul său, fără obiecte intercalate.
- Evitați loviturile în muchii și colțuri. Nu așezați foc deschis sau obiecte foarte fierbinți pe suprafețe.
- Nu lăsați copiii să se joace cu produsul sau capacul. Echipamentele electrice din apropiere se instalează corespunzător mediului exterior, de personal autorizat.

Versoul capacului poate fi utilizat ca suprafață de tăiere sau tocător. Zgârieturile și urmele produse prin această utilizare sunt urme normale de folosire. Rezistența, culoarea și finisajul nu sunt excluse în bloc de la evaluarea unei neconformități.

Oprire, îngheț și reluare

Opriți utilizarea dacă apar instabilitate, fixări slăbite, fisuri, muchii desprinse sau scurgeri. Izolați alimentarea cu apă, dacă este necesar, și solicitați verificare.

La risc de îngheț, opriți alimentarea și goliți apa din conducte, baterie, sifon și racorduri. După îngheț, furtună, mutare sau neutilizare îndelungată, verificați fixările și repetați proba de etanșeitate.

Service: office@maxcl.ro | 0770 411 264 | maxcl.ro | Comunicați codul MKS-1100-SINK și lotul/seria.