

Curățare, întreținere și iernare

MKS-1100 SINK | HPL, inox, picioare și instalație

Zonă	Curățare / verificare	De evitat
HPL și capac	Apă călduță, detergent neutru, lavetă moale; clătire și ștergere.	Abrazivi, bureți metalici, lame și solvenți agresivi.
Cuva inox	Detergent neutru, burete moale; clătire și uscare.	Clor concentrat, acizi, perii metalice și contact îndelungat cu obiecte ruginite.
Picioare și console	Ștergere cu lavetă moale; control vizual al prinderilor și tălpilor.	Reglaje cu produsul încărcat; strângere excesivă.
Scurgere și preaplin	Îndepărtarea resturilor; clătire; controlul curgerii și al racordurilor.	Obiecte dure introduse în conducte și substanțe corozive.

Periodic

- Lunar sau după utilizare intensă: verificați scurgerea, preaplinul și racordurile.
- Sezonier: controlați stabilitatea, ancorarea, picioarele, clemele cuvei și contrablaturul.
- După furtună, îngheț sau mutare: verificați întregul ansamblu înainte de utilizare.

Pentru perioade reci sau neutilizare

1. Opriti alimentarea când instalația poate îngheța.
2. Goliți conductele, bateria, sifonul și racordurile conform instalației locale.
3. Curățați și uscați cuva, capacul și suprafețele.
4. Nu forțați componentele înghețate și nu folosiți flacăra pentru dezghețare.
5. La repunere, verificați fixările și efectuați proba de etanșeitate.

Așezați capacul pe un suport stabil și în poziția prevăzută. Pentru variațiile de planeitate se aplică nota din manual și certificatul de garanție. Solicitați evaluare dacă funcția sau rezistența sunt afectate.